

AHD / SP 共通

パスワード変更マニュアル

1. 右クリックで設定メニューを表示し、「設定」を押下



2. メニューの中から「システム」を押下



3. タブの中から「ユーザーアカウント」を選択
4. システムパスワード「現在」項目に現在のパスワードを入力
※緑枠のキーパッドで入力ができます
※初期パスワードは「000000」
5. 「新しい」項目に新しいパスワードを入力し、「再入力」項目に同じパスワードを再入力
6. 入力が完了したら「保存」を押下



新しいパスワードは必ずメモ等に控えてください