

NSD5000AHD-Hシリーズ バックアップ方法簡易マニュアル



1 USBメモリ接続



レコーダー前面のUSBポートにUSBメモリースティックを挿入してください

2 バックアップ画面を開く



マウス“右クリック”にてメニュー画面の“バックアップ”をクリック

3 パスワード入力



管理者で初期設定されているパスワードは“000000”です。

4 USB認識確認



画面のデバイス欄でUSB情報を確認。
※「無し」なら手順①へ

5 カメラ選択



保存するカメラにのみレ点を付けます。
※複数選択時は所要時間が長くなります。

6 保存形式選択



[+] [-] でファイル形式を選択。
※通常は「専用形式とMCDPLAYER」を選択してください。

7 期間設定



右のアイコンからスクリーンキーボードを開き、期間を設定します。

8 開始



開始をクリックして、バックアップを開始してください。

9 完了・USB取り外し



完了したら、右上の「×」または「保存」をクリックして画面を閉じます。
※「保存」を選ぶと、今回の設定内容が保存されます。

最後にUSBメモリースティックをレコーダーから抜いてください。