#### <はがき印刷 設定方法> 【TASKalfaOO53ci/OO52ci/OO51ci OO03i/OO02i/OO01i】

 ① 複合機の手差しトレイにはがきをセットしてください。

 ※印刷する面を「下」にしてセットしてください



②「システムメニュー」または「システムメニュー/カウンター」を押して 「カセット/手差しトレイ設定」をタップ

🍄 簡単セットアップウィザード	
1 カセット/手差しトレイ設定	一 共通設定
☆ *-4	רש⊂ [
<b>④</b> 送信	文書ボックス/外部メモリー
1779X	プリンター
■ レポート	1/2 🗸

# ③右下の「**手差しトレイ設定**」をタップ

セット/手差しトレイ設	定		
カセット1:	次へ	カセット2:	次へ >
カセット3:	次へ	カセット4:	次へ >
		手差し設定:	次へ >
			<→ 閉じる

### ④「**用紙サイズ**」をタップ

自動(A系/B系) 善 普通紙	用紙サイズ: 自動(A系/B系)	変更	用紙種類: 普通紙	変更
-----------------	---------------------	----	--------------	----

⑤上から4番目の「その他」を選択し、「はがき」>「OK」の順でタップ

自動	ISO B5	Envelope #10	Envelope #9	Envelope #6
定形サイズ1	Envelope Monarch	Envelope	Envelope C5	Envelope C4
定形サイズ2	はがき	往復はがき	洋形4号	洋形2号

⑥「**用紙種類**」をタップ



## ⑦「はがき」>「OK」の順でタップ

<u>.</u>					
普通紙	OHPフィルム		薄紙	ラベル紙	
再生紙	プレプリント	ボンド紙	はがき	カラー紙	
パンチ済み紙	レターヘッド	封筒	厚紙	加工紙	
上質紙	インデックス紙	ひらた	カスタム2	<b>カスタム3</b>	
カスタム4	カスタム5	カスタム6	カスタム7	カスタム8	

⑧下図のように「用紙サイズ:はがき」「用紙種類:はがき」に 変更されていれば複合機側の設定完了

紙サイズ: はがき	変更	用紙種類: > はがき	変更

次頁以降はPCのプリンタードライバーの設定になりますので PCの操作手順をご案内いたします。

#### ⑨左側の上から2番目にある「基本設定」を左クリック このあと用紙種類>給紙元>原稿サイズ>出力用紙サイズの 順で設定変更箇所のご案内いたします。

-		? X
① 簡単設定	出力用紙サイズ: 13 44 [100%] ~	ソート オン (2回) (1回)
	原稿サイズ(P). 12	
אליקאע 🗄	結紙元: (11) 自動選択 用紙種類 (10)	印刷の向き たて
te t	指定なし 排紙先:	
20 印刷品質	)))/-0/≦t,tE ♥	
● 表紙/合紙		
「白 ジョブ保存	□カーボンコピー(C)	
↓ 拡張機能	設定(S)_ □ 括つピー:(R)	

# ⑩「**用紙種類**」の項目にある「v」を左クリックし、「はがき」を左クリック





①「給紙元」の項目にある「v」を左クリックし、「手差しトレイ」を左クリック



## 迎「**原稿サイズ(P)**」を左クリックし、「はがき」>「OK」の順で左クリック

O minant	A4 [100%] ~ (PR)
🗐 基本設定	
אליקאע 🗄	原稿サイズ ? X <sup>き たて</sup>
f ft Ltf	原稿サイズ: 100 × 148 mm A V V Oficio II 0 0 0 0
100 印刷品質	16K 216 × 340 mm 12 × 18
● 表紙/合紙	
「白 ジョブ保存	新規(W) 前郎余(E) ルカラー
□ 拡張機能	100.0 ♀ mm 1 148.0 ♀ mm 名称 ↓>F(N)
	注意力D(S)
	OK キャンセル 建内容 ^
	ロローギャスルと E印刷の向き たて カラー フルカラー ソート オン

### ③「出力用紙サイズ」の項目にある「v」を左クリックし、 「はがき[100%]」を左クリック



④下図のような設定になっていることを確認し、右下の「OK」を左クリック
 「出力用紙サイズ」→「はがき[100%]」
 「給紙元」→「手差しトレイ」
 「用紙種類」→「はがき」

-				?	×
③ 簡単設定	出力用紙サイズ: はがき [100%]	~	ソート: オン 二国 二国		
🗐 基本設定	原稿サイズ(P)				
אליקאע 🗄	給紙元: 手差しトレイ 用紙種類	~	印刷の向き たて		
E the	はがき 排紙先:	~			
	7*リンターの設定 PCL XL		西南印刷 わ 手差しトレイ 1		
	-(1)	名前を付けて保存(A)	プロファイル(L)		
<b>KYOCER</b> a			0	K キャン	セル

以上ではがき印刷の設定変更が完了となります。